




Add Your Custom Design to GamingPro- SOP



Bitte die Anleitung vor dem DIY Prozess genau durchlesen.

1. Entferne die vier Schrauben an der Vorderseite. Entferne keine andere Schrauben, da ansonsten die Gewährleistung ggf. nicht gewährleistet werden kann.
2. Stelle sicher, dass die individuell gestaltete Kühlerabdeckung richtig aufgesetzt ist und befestige diese dann wieder mit den vier Schrauben an den ursprünglichen Stellen.
3. (Optional) Die vier Schrauben können mit zwei zusätzlichen Abdeckungen, die in der 3D-Datei enthalten sind, abgedeckt werden.

Anmerkungen

- Palit bietet zwei unterschiedliche 3D-Dateien an.
- ✓ **Creator Version:** Für fortgeschrittene 3D-Anwender. Die Datei bietet eine leere Vorlage für die Kühlerabdeckung ohne vorgefertigtes Design an und kann als Grundlage verwendet werden.
- ✓ **Painting Version:** Für Alle. Die Datei bietet bereits entworfene Vorlagen an, die ganz einfach individuell gestaltet werden können.

- Jede Version beinhaltet zwei Dateien. Wähle die passende Datei abhängig von den Abmessungen aus, die dein 3D-Drucker herstellen kann.
- ✓ **Standard Datei:** Länge über 300mm.
- ✓ **Zweiteilige Datei:** Länge unter 200mm.
- ✓ Es gibt keine Einschränkungen für den 3D-Drucker, egal ob FDM, SLA oder sonstiges.