




Add Your Custom Design to GamingPro- SOP



DIY 를 시작하기 전에 설치 절차를 주의해서 읽어주십시오.

1. 앞 커버에서 나사 4 개를 제거하십시오. 다른 나사는 제거하지 마십시오. 보증이 무효화됩니다.
2. 귀하가 디자인한 커버를 팬 커버에 단단히 맞춘 후 나사 4 개를 원래 위치에 다시 고정시키십시오.
3. (선택 사항) 나사 4 개가 노출되지 않게 하려면 3D 파일에 제공된 장식 플레이트 2 개를 앞 커버에 설치하십시오.

참고

- Palit 는 두 가지 버전의 3D 파일을 제공합니다.
 - ✓ **Creator 버전:** 3D 편집 전문가용. 이 파일은 사전 디자인 요소가 없는 백지 커버를 제공하여 사용자는 자신만의 커버를 디자인할 수 있습니다.
 - ✓ **Painting 버전:** 일반 사용자용. 이 파일에는 사전 디자인된 패턴이 제공되어 사용자는 쉽게 자신만의 스타일로 커버를 도색할 수 있습니다.
- 각 버전은 두 종류의 파일을 제공합니다. 3D 프린터가 제작할 수 있는 크기에 따라 적합한 파일을 선택하십시오.
 - ✓ **표준 파일:** 길이가 300mm 를 초과합니다.
 - ✓ **2 피스 파일:** 길이가 200mm 미만입니다.
 - ✓ 3D 프린터 종류는 FDM 방식이든, SLA 방식 이든 또는 기타 방식이든 제한이 없습니다.