




## Add Your Custom Design to GamingPro- SOP



Lisez attentivement la POS avant le processus de « DIY ».

1. Dévissez les quatre vis du cache avant. Ne dévissez pas les autres vis, car cela annulerait la garantie.
2. Assurez-vous que votre cache personnalisé est correctement aligné avec le cache du ventilateur, puis revissez les quatre vis à leur place d'origine.
3. (Facultatif) Si vous ne souhaitez pas laisser apparaître les quatre vis, installez les deux plaques de décoration fournies dans le fichier 3D sur le cache avant.

### Remarques

- Palit fournit deux versions de fichiers 3D
  - ✓ **Version Créateur:** Pour les maîtres de l'édition 3D. Le fichier offre un cache uni sans aucun pré-design. Les utilisateurs l'utiliser comme base pour concevoir leur propre cache.
  - ✓ **Version Peinture:** Pour les utilisateurs courants. Le fichier est livré avec des motifs pré-conçus. Les utilisateurs peuvent simplement peindre le cache correspondant selon leur propre style.
- Chaque version contient deux types de fichiers. Choisissez le fichier approprié correspondant aux dimensions que votre imprimante 3D peut produire.
  - ✓ **Fichier standard:** La longueur est supérieure à 300 mm.
  - ✓ **Fichier en deux parties :** La longueur est inférieure à 200 mm.
  - ✓ Les imprimantes 3D ne présentent pas de limitation, qu'elles soient FDM, SLA ou autres.