




## Add Your Custom Design to GamingPro- SOP



Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem pracy z własnym modelem maskownicy.

1. Odkręć 4 wkręty mocujące przednią osłonę. Nie odkręcaj żadnych innych śrub i wkrętów, bo może to skutkować utratą gwarancji.
2. Upewnij się, że twoja osłona przylega prawidłowo do osłony wentylatorów i dopiero wówczas zamocuj ją wkrętami korzystając z oryginalnych otworów mocujących.
3. (Opcjonalnie) ) Jeśli nie chcesz odstawiać czterech wkrętów, zamontuj na przedniej pokrywie dwie płytki ozdobne dostarczone w pliku 3D.

### Uwagi

- Palit dostarcza dwie wersje plików 3D:
  - ✓ **Wersja dla twórców:** dla osób biegłych w projektowaniu 3D. Plik zawiera makietę osłony bez żadnych dodatków. Można potraktować ją jako podstawę dla własnego projektu.
  - ✓ **Wersja do malowania:** dla typowych użytkowników. Plik zawiera makietę ze wstępnie zaprojektowanymi wzorami. Można pomalować ją zgodnie z własnym pomysłem.
- Każda wersja zawiera dwa typy plików. Wybierz odpowiedni w zależności od maksymalnych rozmiarów przedmiotów, jakie może wydrukować drukarka 3D.
  - ✓ **Standard Datei:** Länge über 300mm.
  - ✓ **Plik dwuczęściowy:** Długość poniżej 200mm.
  - ✓ Nie ma znaczenia czy drukujesz z wykorzystaniem drukarki korzystającej z filamentu czy żywicy.