




Add Your Custom Design to GamingPro- SOP



自作に入る前に、作業手順書をよくお読みください。

1. フロントカバーで 4 つのネジを取り外します。他のネジは外さないでください。保証が無効になります。
2. カスタム設計したカバーをファンのカバーへしっかりと固定し、4 つのネジを元の場所へ締め付けます。
3. （オプション）4 本のネジを露出させたくない場合は、3D ファイルに付属する 2 枚の装飾用プレートをフロントカバーへ取り付けてください。

注意

- Palit は 2 種類の 3D ファイルを提供します
 - ✓ クリエイターバージョン：3D 編集に熟知した方向け。このファイルは、何もデザインが追加されていない、プレーンなカバーを提供します。ユーザーはこれを基盤として、自分だけのカバーを設計できます。
 - ✓ ペイントバージョン：一般ユーザー向け。ファイルは事前に設計済みのパターンを施されています。ユーザーはペイントするだけで、自分だけのスタイルを創り上げられます。
- 各バージョンに、2 種類のファイルが付属します。3D プリンターが扱える寸法に応じて、適切なファイルを選択してください。
 - ✓ 標準ファイル：長さが 300mm を超える場合に使用します。
 - ✓ 2 ピースファイル：長さが 200mm 未満の場合に使用します。
 - ✓ FDM、SLA など、使用する 3D プリンターに制限は課せられません。