




## Add Your Custom Design to GamingPro- SOP



Leia atentamente o SOP antes do processo DIY.

1. Desparafuse os quatro parafusos na tampa frontal. Não desmonte nenhum outro parafuso, ou a garantia não será anulada.
2. Certifique-se de que a tampa personalizada alinha a tampa do ventilador de forma constante e, em seguida, trave os quatro parafusos de volta aos locais originais.
3. (Opcional) Se você preferir não expor os quatro parafusos, instale as duas placas de decoração fornecidas no arquivo 3D na tampa frontal.

### Anotações

- Palit fornece duas versões de arquivos 3D.
- ✓ **Versão do Criador:** Para mestres de edição 3D. O arquivo oferece uma capa lisa sem qualquer pré-design nele. Os usuários podem tomá-lo como base para projetar sua própria capa.
- ✓ **Versão de pintura:** Para usuários em geral. O arquivo vem com padrões pré-projetados. Os usuários podem simplesmente pintar a capa que se adapta ao seu próprio estilo.
- Cada versão contém dois tipos de arquivo. Escolha o arquivo adequado dependendo das dimensões que sua impressora 3D pode fazer.
- ✓ **Arquivo Padrão:** O comprimento é superior a 300mm.
- ✓ **Arquivo de Duas Peças:** O comprimento é inferior a 200mm.
- ✓ Não há limitação para impressora 3D seja FDM, SLA ou outras.